

Мы рекомендуем ежедневную, еженедельную и ежемесячную очистку во всех местах с обычной бассейновой водой и посещаемостью до 200 человек на одну центрифугу в день. В случае более высокой посещаемости, более агрессивной воды или сильного загрязнения центрифуги после указанного времени, мы рекомендуем сократить интервал очистки по мере необходимости.

⚠ WARNING При очистке, обслуживании и замене деталей, центрифугу необходимо отключить от источника питания.

⚠ WARNING Никогда не наливайте воду в центрифугу, так как это может привести к недостаточному отводу воды и повреждению двигателя!

Еженедельная очистка и обслуживание

Процедура очистки

1. Очистите внешние панели центрифуги влажной мягкой тканью. Используйте теплую воду с добавлением мягких моющих или чистящих средств для поверхностей из нержавеющей стали, лакированных или пластиковых поверхностей. Пластиковые детали нельзя чистить препаратами, содержащими спирт. Абразивные материалы могут вызвать царапины.
2. Очистите внутренний барабан дезинфицирующим средством. Распылите дезинфицирующее средство в барабан и оставьте его действовать. Затем тщательно очистите внутренний барабан мягкой тканью.

После очистки подключите центрифугу к источнику питания.

3. Проверьте сливной шланг на проходимость, положив мокрую ткань/ купальник во внутренний барабан и включив цикл отжима. Сливная вода должна свободно течь через шланг и быть чистой.
 - а, Если вода загрязнена, повторите процедуру несколько раз, пока она не станет чистой, или замените шланг.
 - б, Если вода вытекает медленно или не течет совсем, сливной шланг может быть засорен. В этом случае очистите или замените шланг немедленно.

Технический осмотр

1. Убедитесь, что внутренний барабан не поврежден и не наклонен в одну из сторон. В случае наклона в сторону резинометаллический шарнир (сайлентблок) может быть неисправен. В этом случае обратитесь к поставщику центрифуги и сообщите о проблеме.
2. Убедитесь, что кольцевая щетка надежно прикреплена к внутреннему цилиндру и что щетинки не повреждены. В случае повреждения, свяжитесь с поставщиком центрифуги и закажите запасную деталь
3. Закройте крышку центрифуги и запустите цикл отжима.
 - а, После закрытия крышки двигатель должен быть запущен немедленно. Если двигатель начинает работать медленно или не запускается, проверьте наличие посторонних предметов в пространстве между внутренним и внешним барабанами.
 - б, Убедитесь, что таймер центрифуги работает правильно, а время цикла составляет 10 секунд.
 - с, По истечению 10 секунд или при каждом поднятии крышки устройства, двигатель должен немедленно остановиться (не позднее, чем через 1 секунду). Если остановка занимает больше времени, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком, возможно, потребуется заменить тормозные накладки.brzdné obložení.