

Мы рекомендуем ежедневную, еженедельную и ежемесячную очистку во всех местах с обычной бассейновой водой и посещаемостью до 200 человек на одну центрифугу в день. В случае более высокой посещаемости, более агрессивной воды или сильного загрязнения центрифуги после указанного времени, мы рекомендуем сократить интервал очистки по мере необходимости.

⚠ WARNING При очистке, обслуживании и замене деталей, центрифугу необходимо отключить от источника питания.

⚠ WARNING Никогда не наливайте воду в центрифугу, так как это может привести к недостаточному отводу воды и повреждению двигателя!

Ежедневная очистка и обслуживание

1. Очистите внутренний барабан дезинфицирующим средством. Распылите дезинфицирующее средство в барабан и оставьте его действовать. Затем очистите внутренний барабан мягкой тканью.
2. Положите мокрую ткань/купальник во внутренний барабан и включите цикл сушки. Вода из центрифуги должна свободно вытекать через сливной шланг и быть чистой, не загрязненной. **Вся вода должна сливаться через сливной шланг. Если вода протекает через двигатель и капает с нижней части центрифуги, сливной шланг засорен. В этом случае шланг необходимо немедленно очистить или заменить.**
3. При отжиме мокрых купальников и плавок убедитесь, что двигатель запускается немедленно и по истечению 10 секунд сразу же останавливается (не позднее, чем через 1 секунду).

